


语音管家操作说明

产品名称：语音管家

产品型号：A0-1106


一、语音管家配对/清除智能家居设备操作流程：

唤醒词：您好，小管家



二、语音管家添加情景模式操作流程：

- 1、语音设备上电，通过网关搜索的方式将语音设备添加到 APP（设备在定位时会播报一次唤醒词）
- 2、进入 APP 情景界面，点击“+”添加你想要的情景模式



3、找到语音管家设备，点击进入设备界面

4、进入设备界面后，选择你需要的语音词，然后点击进入设置界面，然后点击进入设置界面，绑定设置好的情景模式情景模式



5、解除语音管家与情景的关系：进入语音管家设备界面，选择对应情景，长按按键，点击“移除情景模式”



三、语音管家所支持语音词条

小管家 2.4G 设备——语音词条			
调节音量命令词	最大音量、中等音量、最小音量		
情景模式命令词	我出门了、我回家了、睡眠模式、休闲模式、会客模式、影院模式、就餐模式（总计 7 个情景模式）		
调光灯共用命令词	最大亮度、中等亮度、最小亮度、调亮一点、调暗一点、调白一点、调黄一点、调到黄色、调到白色		
灯类设备			
主灯	打开主灯	射灯	打开射灯
	关闭主灯		关闭射灯
	主灯对码		对码
	主灯清码		清码
壁灯	打开壁灯	台灯	打开台灯
	关闭壁灯		关闭台灯
	壁灯对码		台灯对码
	壁灯清码		台灯清码
吊灯	打开吊灯	落地灯	打开落地灯
	关闭吊灯		关闭落地灯
	吊灯对码		落地灯对码
	吊灯清码		落地灯清码
情景灯	打开情景灯	床头灯	打开床头灯
	关闭情景灯		关闭床头灯
	情景灯对码		床头灯对码
	情景灯清码		床头灯清码
楼梯灯	打开楼梯灯	过道灯	打开过道灯
	关闭楼梯灯		关闭过道灯
	楼梯灯对码		过道灯对码
	楼梯灯清码		过道灯清码
走廊灯	打开走廊灯	阳台灯	打开阳台灯
	关闭走廊灯		关闭阳台灯
	走廊灯对码		阳台灯对码
	走廊灯清码		阳台灯清码
小夜灯	打开小夜灯	镜前灯	打开镜前灯
	关闭小夜灯		关闭镜前灯
	小夜灯对码		镜前灯对码
	小夜灯清码		镜前灯清码
厕所灯	打开厕所灯	客厅灯	打开客厅灯
	关闭厕所灯		关闭客厅灯

	厕所灯对码		客厅灯对码
	厕所灯清码		客厅灯清码
餐厅灯	打开餐厅灯	主卧灯	打开主卧灯
	关闭餐厅灯		关闭主卧灯
	餐厅灯对码		主卧灯对码
	餐厅灯清码		主卧灯清码
卧室灯	打开卧室灯	次卧灯	打开次卧灯
	关闭卧室灯		关闭次卧灯
	卧室灯对码		次卧灯对码
	卧室灯清码		次卧灯清码
客房灯	打开客房灯	厨房灯	打开厨房灯
	关闭客房灯		关闭厨房灯
	客房灯对码		厨房灯对码
	客房灯清码		厨房灯清码
书房灯	打开书房灯		
	关闭书房灯		
	书房灯对码		
	书房灯清码		
窗帘类设备			
布帘	布帘对码	窗户	窗户对码
	布帘清码		窗户清码
	打开布帘		打开窗户
	关闭布帘		关闭窗户
	布帘停止		窗户停止
纱帘	纱帘对码	窗帘	打开窗帘
	纱帘清码		关闭窗帘
	打开纱帘		窗帘停止
	关闭纱帘		
	纱帘停止		
插座类设备			
智能插座	智能插座对码	插座	插座对码
	智能插座清码		插座清码
	打开智能插座		打开插座
	关闭智能插座		关闭插座
空调设备			
空调 (走红外控制)	空调对码	空调低速风	二十一度
	打开空调	空调自动风	二十二度
	关闭空调	开启扫风	二十三度
	自动模式	关闭扫风	二十四度
	制冷模式	开启摆风	二十五度

	加热模式	关闭摆风	二十六度
	制热模式	十六度	二十七度
	送风模式	十七度	二十八度
	除湿模式	十八度	二十九度
	空调高速风	十九度	三十度
	空调中速风	二十度	清码